

M O N T A G E H A N D L E I D I N G

DAKPANPLATEN

De Hardeman dakpanplaat is snel en eenvoudig te monteren. Voor een optimaal resultaat adviseren wij u onderstaande handleiding te volgen:

- De platen worden indien gewenst voor u op lengte aangeleverd. Moet u de platen bijsnijden, gebruik daarvoor dan een knabbelschaar of een fijne metaalzaag. Gebruik nooit een slijptol, aangezien de gloeiende deeltjes de coating kunnen beschadigen
- Probeer platen voor een dakvlak indien mogelijk altijd uit één stuk te bestellen. Indien 2 platen elkaar moeten overlappen, dient u een minimale overlap van 200mm aan te houden.
- Minimale dakhelling: 8 graden
- Voordat de dakpanprofielplaten gelegd worden dienen over de langsrichting van het dak tengellatten te worden gemonteerd. Op deze tengellatten worden vervolgens de panlatten bevestigd.
- De afstand tussen de panlatten is hart op hart 700mm. Dit betekent dat u steeds 1 pan kunt overslaan i.v.m. het sterke basismateriaal. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen onder elke pan een panlat te monteren. In dat geval is de afstand hart op hart 350mm
- Onder de eerste rij pannen (aan de gootzijde) worden 2 panlatten gemonteerd, waarvan de onderste 1cm dikker is dan de andere. De volgende panlatten worden onder het begin van elke tweede pan gemonteerd.
- Voor de montage kunt u het beste zelfborende schroeven 4,8*35 gebruiken. De schroeven worden in het dal geplaatst, net onder het begin van elke pan.
- In de onderste en de bovenste panlat wordt in elk dal een schroef geplaatst. Bij de tussenliggende panlatten kan worden volstaan met om de pan een schroef. (zie afbeelding)
- Bij de overlap van 2 dakpanprofielplaten kunt u boven op de golf de dakpanplaten plaat op plaat aan elkaar schroeven.
- Montage gebeurt van rechts naar links. Als uw dakvlak niet haaks is, let dan extra goed op met monteren. Het beste kunt u dan de platen aan de gootzijde in een rechte lijn leggen. Eventuele verschillen verdwijnen dan onder nokstukken en/of windveren.
- Na montage de platen goed schoonborstelen met een zachte borstel of schoonspuiten met water. Dit om boorresten goed te verwijderen.

